

Actualización LOW-PEAK® Cooper Bussmann®

La columna de la izquierda contiene números de parte de Cooper Bussmann® y la competencia.
La columna de la derecha representa la actualización LOW-PEAK® de Cooper Bussmann®.

CLASE CC y MIDGET	
Fusible Existente	Actualización LOW-PEAK®
A6Y tipo 2B	LP-CC
ABU	
AGU	
ATDR	
ATM	
ATMR	
ATQ	
BAF	
BAN	
BLF	
BLN	
CCMR	
CM	
CMF	
CNM	
CNQ	
CTK	
CTK-R	
FLM	
FLM	
FLQ	
FNM	
FNQ	
FNW	
GGU	
HCLR	
KLK	
KLK-R	
KTK	
KTK-R	
MCL	
MEN	
MEQ	
MOF	
MOL	
OTM	
TRM	
6JX	LP-CC



ATQR	FNQ-R
FNQ-R	FNQ-R
KLDR	FNQ-R

Se sugiere FNQ-R en el primario de transformadores de control

CLASE J	
Fusible Existente	Actualización LOW-PEAK®
A4J	LPJ_SP
AJT	
CJ	
CJS	
GF8B	
HRCXXJ	
J	
JA	
JCL	
JDL	
JFL	
JHC	
JKS	
JLS	
JTD	LPJ_SP



La Actualización Cooper Bussmann® LOW-PEAK® brinda un rendimiento superior y reduce la cantidad de SKU necesarios en almacén. Los fusibles LOW-PEAK® ofrecen un alto grado de limitación de corriente, lo que proporciona la mejor protección de los componentes y la reducción del riesgo de arco eléctrico. Las listas son alfanuméricas, por clase y símbolo de catálogo del fusible. ¿Tiene fusibles que no aparecen en la lista? Esta lista es una referencia consolidada de nuestros productos más comunes. Para una base de datos más amplia, consulte la referencia de la competencia en www.bussmann.com o contacte Servicio al Cliente al 01 800 8 FUSEMX (387369)

CLASE R 250 V	
Fusible Existente	Actualización LOW-PEAK®
A2D	LPN-RK_SP
A2D-R	
A2K	
A2K-R	
A2Y tipo 1	
AT-DE	
CHG	
CRN-R tipo 3	
CTN-R	
DEN	
DLN	
DLN-R	
ECN	
ECN-R	
ERN	
FLN	
FLN-R	
FRN	
FRN-R	
FTN-R	
GDN	
HAC-R	
HB	
KLN-R	
KON	
KTN-R	
LENRK	
LKN	
LLN-RK	
LON-RK	
NCLR	
NLN	
NON	
NRN	
OTN	
OTN	
REN	
RFN	
RFN	
RHN	
RLN	
TR	
655	
660	
10KOTN	
50KOTN	LPN-RK_SP

Protecontrol
PROTECCIÓN Y CONTROLES ELECTRONICOS
Nit 800.055.845-5
Tel: 3 100 361 - 3 100 474
Cel: 57+ 318 716 58 74
Web www.protecontrol.com
Email: ventas@protecontrol.com
Calle 54 A No 4A - 45 Bogotá D.C., Colombia



CLASE R 600 V	
Fusible Existente	Actualización LOW-PEAK®
A6D	LPS-RK_SP
A6K-R	
A6K-R	
A6X tipo 1	
ATS-DE	
CHR	
CTS-R	
DES	
DES-R	
DLS	
DLS-R	
ECS-R	
ERS	
FLS	
FLS-R	
FRS	
FRS-R	
FTS-R	
GDS	
HA	
KLS-R	
KOS	
KTS-R	
LES	
LES-R	
LES-RK	
LKS	
LLS-RK	
LOS-RK	
NLS	
NOS	
NRS	
OTS	
RES	
RFS	
RHS	
RLS	
SCLR	
TRS	
TRS-R	
656	
10KOTS	
50KOTS	LPS-RK_SP



CLASE L	
Fusible Existente	Actualización LOW-PEAK®
A4BQ	KRP-C_SP
A4BT	
A4BY	
A4BY tipo 55	
CLASS L	
CLF	
CLL	
CLU	
HRC-L	
KLLU	
KLPC	
KLU	
KTU	
L	
LCL	
LCU	KRP-C_SP



Los números de catálogo comparativos mostrados se obtuvieron de la información más reciente publicada por diferentes fabricantes. Ya que los productos de la competencia pueden diferir de los de Bussmann®, se recomienda que en cada aplicación se verifiquen las características eléctricas y mecánicas requeridas antes de efectuar la sustitución. Bussmann® no se hace responsable de una mala aplicación de sus productos.

La protección contra sobrecorriente depende de cada aplicación. Consulte la literatura de aplicación y los catálogos más recientes disponibles, o póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico al teléfono 01 800 8 FUSEMX (387369)